



Balayeuse/machine d'aspiration : Dibo CT12 – louer à bail

(effacer les planchers)

L'activité:

- Bouton ON/OFF = Démarrer et enlever
- Bouton brosse = Activer la fonction de la brosse
- Bouton fonction l'aspiration = Activer l'aspiration de l'eau
- Bouton robinet = Activer l'alimentation de l'eau
- Robinet en bas à gauche = Vider la citerne de l'eau propre

Pratiquement:

- L'activité de la batterie +/- 1200m² par heure, +/- 3 heures
- Réservoir à l'avant Citerne de l'eau propre + nettoyage sans mousse
->MPC50(+)
Contenu: 15L
- Réservoir grand Citerne de l'eau sale + plus radeau, Contenu: 19L
(indique quand la citerne doit être vidé)
- Levier mince aux poignées Activer la machine
- Levier à droite de la roue Régler la position de la tige de commande
- Levier à droite de la tige de commande Régler le pied de l'aspiration
- L'encodeur rotatif sous la machine Vider la citerne de l'eau propre
- Le tuyau droite avec coque Vider la saleté de la citerne de l'eau sale
- Le tuyau gauche Absorber de l'eau

Tenue après louer (= retour de la garantie):

- Remplir l'eau déminéralisée jusqu' auprès la lisière
- Charger les batteries après usage jusqu'au moment que la lampe s'allume vert
- Rincer et nettoyer la citerne de l'eau sale et remplir la citerne de l'eau propre
- Nettoyer les caoutchoucs du pied d'aspiration